

SCHNELLSTART

REMOTE 4

Das Remote 4 bietet Ihnen Zugriff auf erweiterte Pedal-Funktionalität und Presets. Es funktioniert mit allen unseren Pedals, die über eine CTRL Buchse verfügen.

Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihres Pedals für Informationen zu den unterstützten Funktionen.



So schließen Sie Ihr Remote 4 an:

1. Verbinden Sie ein TRS-Kabel mit dem Remote 4.
2. Drücken und halten Sie den rechten Fußschalter des Pedals während Sie das Kabel in die CTRL Buchse stecken.
3. Drücken Sie einen der Fußschalter des Remote 4, um einen Modus auszuwählen (siehe Bedienungsanleitung des Pedals).
4. Drücken Sie den rechten Fußschalter des Pedals und halten Sie diesen für 3 Sekunden, um die Konfiguration zu speichern. Die rechte LED blinkt grün.

Die Konfiguration wird gespeichert, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen oder der Stecker des Remote 4 abgezogen wird.

Die Beschriftungsstreifen über jedem Schalter können mit einem Permanent-Marker beschriftet und mit Isopropanol wieder abgewischt werden.